



Supplier Item Number Référence fournisseur	Part Number Référence Pièce détachée	Barcode Code à barre Pièces détachées	Position on Exploded Drawing Pos sur vue éclatée	Part Description Libellé Pièce détachée	Prix
OL6449	1003-04-01	489132034751 9	A	Cooking plate (653 x 368) plaque de cuisson	EUR 77.40
OL6449	1003-04-03	489132034741 0		Burner Brûleur	EUR 7.71
OL6449	1003-04-07	489132034745 8		Knob base ring Base bouton de contrôle	EUR 1.00
OL6449	1003-04-08	489132034746 5		Control knob Bouton de control	EUR 1.75
OL6449	1003-04-27	489132034747 2	B	Foot Pied	EUR 0.37
OL6449	1003-04-21	489132034748 9	C	Grease cup Bac à graisse	EUR 5.14
OL6449	1003-04-22	489132034754 0	D	Body assembly cuve complète	
OL6449	SM435	489132034766 3	E	Screw (M4 x 35) Vis	EUR 0.37
OL6449	1003-04-09	489132034801 1		Ignition Boitier Piezzo	EUR 4.88